

Mesure de sécurité pour sèche-linge

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT : RISQUE POTENTIEL D'INCENDIE



Nous avons découvert qu'un composant électrique présent sur un nombre limité de sèche-linge de marque Merker Vento 230 fabriqués en 2002 présente un risque de surchauffe qui peut entraîner, dans de très rares cas, un risque potentiel d'incendie.

Si vous possédez un sèche-linge Merker Vento 230, veuillez suivre les recommandations de cet avertissement de sécurité




Nous avons découvert qu'un composant électrique présent sur un nombre limité de sèche-linge de marque Merker Vento 230 fabriqués en 2002 présente un risque de surchauffe qui peut entraîner, dans de très rares cas, un risque potentiel d'incendie.

Nous sommes soucieux de maintenir le plus haut niveau de sécurité, de qualité de fabrication et de fiabilité pour l'ensemble de nos produits. C'est la raison pour laquelle nous avons pris les mesures nécessaires et engagé de notre propre initiative cette campagne de sécurité gratuite. Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour les désagréments que pourrait vous causer cette campagne de sécurité et vous remercions par avance de votre coopération et de votre patience.

1. Pour vérifier si votre sèche-linge est concerné, voici la marche à suivre :

Vérifiez le numéro de modèle et le numéro de lot. Ces informations figurent sur la plaque signalétique de votre sèche-linge. Elle est située sur la face interne de la porte de votre sèche-linge ainsi que sur l'arrière de l'appareil.

Le numéro de modèle se trouve sur le côté intérieur de la porte de votre sèche-linge.



20420226114

2. Est-ce que votre numéro de modèle ressemble à celui présenté ci-dessus et est-ce qu'il commence par 02042 ? Si oui, votre appareil pourrait être concerné. Veuillez nous contacter au numéro suivant : 0844 844 222.