

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE



### IKEA rappelle le chargeur USB ÅSKSTORM 40W en raison d'un risque potentiel de brûlure et d'électrocution

IKEA prie tous les clients qui possèdent un chargeur USB ÅSKSTORM 40W gris foncé portant le numéro d'article 50461193, de ne plus l'utiliser et de contacter IKEA pour obtenir un remboursement complet.

La sécurité est une priorité absolue pour IKEA. C'est pourquoi nous rappelons le chargeur USB ÅSKSTORM 40W gris foncé en raison d'un risque de brûlure thermique et de choc électrique causé par l'usure et la rupture du câble d'alimentation.

IKEA applique un programme rigoureux d'évaluation des risques pour s'assurer que ses produits soient conformes aux lois et aux normes en vigueur dans les pays où ils sont vendus. Malgré cela, nous avons remarqué que le câble d'alimentation du chargeur USB ÅSKSTORM 40W gris foncé pouvait être endommagé ou se casser après une utilisation prolongée s'il a été enroulé autour du chargeur ou plié à plusieurs reprises. Le câble endommagé peut entraîner des brûlures thermiques et un choc électrique. Par conséquent, nous rappelons le chargeur USB ÅSKSTORM 40W gris foncé.

Le chargeur USB ÅSKSTORM 40W gris foncé est reconnaissable à son numéro de modèle ICPSW5-40-1, qui figure sur l'étiquette au dos du chargeur USB.





Le chargeur USB ÅSKSTORM 40W gris foncé peut être rapporté dans n'importe quel magasin IKEA et sera entièrement remboursé. Aucune preuve d'achat (quittance) n'est nécessaire.

**Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [www.IKEA.ch](http://www.IKEA.ch) ou contactez IKEA au numéro gratuit 0800 000 007.**

IKEA regrette tout désagrément que pourrait causer le rappel de ce produit.

**Contact presse :**

IKEA Schweiz

Müslistrasse 16

8957 Spreitenbach

[pr.ch@ikea.com](mailto:pr.ch@ikea.com)

+41 79 845 70 76